



Gatera Electrónica Manual de usuario



Índice General

1.	Intr	oducción3			
2.	Contenido del producto3				
3.	Instalación				
	3.1	Requerimientos5			
	3.2	Instalación del equipo 5			
4.	Relo	j7			
	4.1	Descripcion del equipo7			
	4.2	Menú de navegacion8			
5.	Soft	ware de gestión14			
	5.1	Instalación14			
	5.2	Funciones16			
6.	Mod	lo ClubSystem23			
	6.1	Conexión23			
	6.2	Nueva carrera24			
	6.3	Constatar carrera25			
	6.4	Otra funciones26			
7.	Espe	cificaciones técnicas27			
8.	Cuid	ados y mantenimientos28			
9.	ANE	XO I - Conexión a PC29			
10	. AN	EXO II - Conexión del ClubSystem29			
11	11. ANEXO III - Impresión de informes				



1

1. Introducción

Muchas gracias por haber adquirido nuestra gatera electrónica PAMPA. El mismo, junto a los componentes accesorios incluidos, le permitirá:

- Registrar las palomas cuando arriban al palomar.
- Visualizar información en pantalla de las palomas arribadas y no arribadas.
- Transferir los datos al ClubSystem de la sociedad para resolver la carrera.
- Conectar el equipo a su PC para constatar entrenamientos, cargar las palomas, los colombófilos, puntos de suelta y editar información del equipo.

Características generales del Reloj "PAMPA II":

- Memoria para 250 palomas.
- Soporta 20 competencias en simultáneo entre carreras.
- Hasta 6 colombófilos con el mismo equipo.
- Almacena hasta 50 puntos de suelta
- Información en pantalla de las palomas en concurso.
- Software del equipo actualizable.
- Alarma lumínica y sonora ante el arribo de palomas.
- Software para PC que permite cargar información en el reloj.
- Conexión USB.
- Soporte para batería externa de 12 volts.

2. Contenido del producto

El producto adquirido consta de:

- 1 x Reloj de constatación "PAMPA II".
- 1 x Antena "PAMPA II".
- 1 x Anillo de pruebas.
- 1 x Fuente de alimentación 220/12 volts.
- 1 x Cable de conexión USB.
- 1 x Cable de alimentación a batería externa.



3

3. Instalación

3.1 Requerimientos

El equipo no exige mayores requerimientos que una conexión a la red eléctrica de 220V para su funcionamiento.

En caso de no poseer, puede ser conectado a una batería de 12v con el cable de alimentación a batería externa provisto por Gateras PAMPA.

<u>Es de suma importancia que la red eléctrica se encuentre libre de ruido eléctrico, ya que puede afectar considerablemente el funcionamiento del equipo.</u> <u>Asegúrese de que no haya equipos conectados en la misma línea que puedan generar</u> <u>interferencias (computadoras, fuentes switching, etc).</u>

3.2 Instalación del equipo

3.2.1 Diagrama de conexión en palomar

El siguiente diagrama representa un esquema completo de conexión:



Ítems (todos incluidos):

- 1. Reloj.
- 2. Cable de conexión.
- 3. Controlador de antenas.
- 4. Fuente de alimentación 220/12 volts.

3.2.2 Procedimiento de instalación

- 1. Coloque el reloj en un lugar seguro (evite dañar el equipo colocándolo a la intemperie).
- 2. Coloque la antena dentro de la gatera de su palomar, asegurándose que la paloma pase pisando toda la superficie.



Para más información sobre como instalar la antena, referirse al anexo adjunto sobre la "instalación de la antena en su palomar".

Advertencias: Por cada entrada de la antena solo debe pasar una sola paloma por vez y la misma debe pisar en toda la superficie.

Si bien la misma esta diseñada para resistir la intemperie se recomienda colocarla en un lugar donde el agua no ingrese abundantemente al equipo.

No coloque metales sobre o bajo las antenas, de ser así, no funcionará correctamente.

LA DISTANCIA MINIMA DE SEPARACIÓN ENTRE ANTENAS DEBE SER DE 1 Mts. Es muy importante recordar que no debe haber planchas metálicas en una cercanía de aproximadamente 20 cm porque afecta el funcionamiento de los campos electro magnéticos de la antena.

- 3. Proceda a conectar la antena al reloj.
- 4. En caso de poseer red eléctrica (220v) en su palomar conecte la fuente de alimentación en el reloj, si en su palomar no posee red eléctrica puede alimentar el reloj y las antenas con una batería de 12v utilizando el cable provisto para dicho fin.

Advertencia: Asegúrese de conectar bien las polaridades a la batería. El borne positivo es el Rojo y el negativo es el Negro. La conexión incorrecta puede dañar el equipo de forma definitiva. *Recuerde que la garantía no cubre fallas por mala utilización del equipo.*

5. Una vez conectado a la fuente de alimentación se deberá prender el led testigo de encendido y en la antena se deberá prender la luz roja si todos los pasos se han efectuado correctamente.

De no ser así, verifique las conexiones.

3.2.3 Procedimiento para probar el funcionamiento de las antenas

Este procedimiento le permite chequear la conexión entre la antena y el reloj. Utilice el chip de prueba provisto y páselo por encima de la antena, el led rojo deberá parpadear, y a su vez, el reloj debe acusar el registro emitiendo un sonido ("beep") confirmando la correcta lectura del chip.

Proceda sucesivamente en cada entrada de cada antena para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas.

Se recomienda hacer esta prueba antes de cada competencia.

Advertencia: este paso es fundamental ya que si la conectividad de la antena con el reloj no es correcta al arribar una paloma puede quedar sin registrar.

3.2.4 Procedimiento de apagado y desconexión del equipo

Cuando ya no use el equipo, si bien esta preparado para largas horas de funcionamiento, se recomienda apagar a fin de preservar la vida útil del mismo.



Para apagar el equipo desconecte el transformador. La luz testigo de encendido debe apagarse.

Si desea desconectar el equipo para ser transportado, con el reloj apagado proceda de la siguiente manera:

- 1. Desconecte el cable de alimentación del reloj.
- 2. Desconecte el cable que va hacia la antena.
- 3. Ya se encuentra en condiciones de llevar el equipo a la sociedad para cargar o bajar los datos de una carrera o puede conectarlo a su PC y obtener los resultados de los entrenamientos.

4. Reloj

4.1 Descripción del equipo

El equipo adquirido se muestra en las siguientes figuras:

Vista superior



- 1. Indicador luminoso de encendido.
- 2. Botón "ARRIBA" de navegación.
- 3. Botón "ABAJO" de navegación.
- 4. Botón "OK" de navegación.
- 5. Pantalla de LCD de información.

Vista trasera



- 1. Conector USB para PC
- 2. Conector para antena y Clubsystem
- 3. Alimentación 12v CC.



4.2 Menú de navegación

A continuación se procede a explicar el funcionamiento del reloj desde el punto de vista de su menú de navegación, indicando como y para que se utiliza cada opción.

4.2.1 Pantalla de presentación

Al encender el equipo se encontrará con la pantalla de inicialización. Esta pantalla permanecerá unos segundos hasta que el equipo se inicialice (cargue

todos los datos que tiene en su memoria). Una vez finalizado este procedimiento, se observara la pantalla principal que se indica en el paso siguiente.

4.2.2 Pantalla principal

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal.

JUAN GOMEZ						
CARRERAS ARRIBOS	:	1 004 DE 10				
12:04:21	L	03/11/2013				

En la misma se puede observar:

- 1. Nombre del propietario del reloj.
- 2. Cantidad de carreras activas.
- 3. Cantidad de palomas arribadas Total de palomas que se esperan.
- 4. Fecha y Hora.

Al presionar la <u>tecla "OK" se procede a ingresar en el menú de opciones</u> que se explica en el siguiente punto.

Si presiona las <u>teclas "ARRIBA" o "ABAJO" puede ver el detalle de las palomas en</u> carrera (para mas información ver el punto 4.2.4).

4.2.3 Menú principal

En la figura siguiente se puede observar el menú de opciones.



Al presionar alguna de las teclas "ARRIBA" o "ABAJO" se procede a navegar por el mismo.

Para acceder a la opción deseada se debe presionar el botón "OK".

A continuación se procede a explicar el funcionamiento de cada opción del menú.



4.2.4 Opción "PALOMAS EN CARRERA"

Esta opción nos muestra los datos relevantes (como: número de anillo, año, sexo, punto de suelta, distancia en kilómetros y fecha y hora de marcada) de las palomas participantes de las competencias (ya sean entrenamiento o carreras) que se estén efectuando en ese momento.

Al presionar las teclas "ARRIBA" o "ABAJO" se accede a la información en forma secuencial de las palomas. Con la tecla "OK" vuelve al menú principal.

A continuación se puede apreciar un ejemplo de dicha opción.

CARRERA 01					
PUESTO: PALOMA: FECHA : HORA :	001 603432-11 08/11/13 14:03:43				
001 DE 005					

De no presionarse ningún botón en 15 segundos el sistema vuelve a mostrar la pantalla principal mencionada en el punto 4.2.2.

4.2.5 Opción "PALOMAS REGISTRADAS"

Al ingresar en esta opción, nos mostrará el siguiente menú de opciones:

— PALOMAS REGISTRADAS	
> VER PALOMAS REGIS.	~
ASIGNAR/DESA. CHIP	
RECONOCER CHIP	
MENU PRINCIPAL	

Se procede a describir la funcionalidad de cada opción:

<u>"VER PALOMAS REGIS."</u>: Esta opción nos permite ver las palomas que han sido registras en el reloj, indicándonos los datos de las palomas (número de anillo, año, sexo) y su chip (en caso de tener asociado alguno).

— PALOMAS REGISTRADAS —
> VER PALOMAS REGIS. `
ASIGNAR/DESA. CHIP
RECONOCER CHIP
MENU PRINCIPAL

Con la tecla "ARRIBA" y "ABAJO" podemos ver en detalle cada paloma. Si presionamos "OK" volvemos al menú. <u>NOTA:</u> Para registrar una paloma en el reloj es necesario utilizar el software de gestión PAMPA para PC.



"ASIGNAR/DESA. CHIP": Esta opción nos permite asignar o desasignar el chip a una paloma.

<u>Esta función SOLO ESTA DISPONIBLE al conectar el reloj al clubsystem.</u> <u>Si la paloma esta disputando una carrera no podrá modificar su chip.</u>

¿Cómo asignar un chip?

NOTA: Para poder asignar un chip, debe tener la antena conectada al reloj.

ASIG/DESASIGNAR CHIP Paloma: 001 de 031 603234-10-FCA-H CHIP: Presione OK para ASIGNAR el chip

ASIG/DESASIGNAR CHIP

Paloma: 603234-10-FCA-H ESPERANDO INGRESO...

Para CANCELAR presione la tecla OK

CHIP ASIGNADO

CHIP: 23-02-1B

Asignado a la paloma: 603234

¿Cómo desasignar un chip?

ASIG/DESASIGNAR CHIP Paloma: 001 de 031 603234-10-FCA-H CHIP: Presione OK para DESASIGNAR el chip



SI

Seleccione la paloma a la cual desea asignarle un chip (como se muestra en la imagen de la izquierda) y presione la tecla "OK".

El reloj le pedirá (como se muestra en la imagen de la izquierda) que pase el chip por la antena para poder registrarlo.

Una vez que haya pasado el chip, el reloj le confirmará si quedo correctamente registrado el chip en el reloj.

En la imagen de la izquierda se puede observar un ejemplo de registro exitoso.

Seleccione la paloma a la cual desea des-asignarle el chip (como se muestra en la imagen de la izquierda) y presione la tecla "OK".

El reloj le pedirá (como se muestra en la imagen de la izquierda) que confirme la acción.

Para ello debe seleccionar "SI" y presionar la tecla "OK".



<u>"RECONOCER CHIP"</u>: Esta opción nos permite reconocer a que paloma esta asignado un determinado chip.

El reloj nos pedirá que pasemos el chip por la antena. Una vez que lea el chip nos indicará si ese chip esta asociado a alguna paloma en el reloj.

"MENU PRINCIPAL": Esta opción nos permite volver al menú principal.

4.2.6 Opción "ENTRENAMIENTO"



Esta opción nos permite poner todas las palomas que estén disponibles (es decir, <u>que</u> <u>tengan asignado un chip y no se encuentren en una carrera</u>) en modo entrenamiento. Esto nos permite, por ejemplo, cronometrar el vuelo diario de cada paloma.

Para desactivar el entrenamiento ingrese nuevamente a esta opción y podrá desactivarlo.

4.2.7 Opción "PAMPA SMS"

Al ingresar en esta opción, nos mostrará el siguiente menú de opciones:

PAMPA SMS
> ACTIVAR
VER AGENDA
PROBAR SMS
MENU PRINCIPAL

Se procede a describir la funcionalidad de cada opción:

<u>"ACTIVAR":</u> Esta opción nos permite activar la función que controla el módulo PAMPA SMS. Básicamente se elige a que número de celular queremos enviar el mensaje con las marcadas, el intervalo de tiempo entre cada mensaje (puede ser un mensaje inmediato por cada paloma arribada o un mensaje cada 5 minutos) y si queremos activarlo solo para carreras, entrenamiento o ambas. Para más información consultar con el manual del PAMPA SMS.

Solo podrá activar y usar esta función PAMPA SMS si adquirió el modulo y lo activó con la clave provista por el vendedor usando el PAMPA SOFTWARE.



<u>"VER AGENDA"</u>: Esta opción nos permite ver la agenda de contactos cargada en el reloj. Mediante la PC utilizando el programa PAMPA SOFTWARE se puede cargar hasta 4 contactos telefónicos.

<u>"PROBAR SMS"</u>: Esta opción nos permite probar el modulo PAMPA SMS enviando un mensaje de texto de prueba a uno de los números telefónicos almacenados en la agenda del reloj.

4.2.8 Opción "MENÚ DE IMPRESIÓN"

Al ingresar en esta opción, nos mostrará el siguiente menú de opciones:

MENU DE	IMPRESION
> ENCESTES	~
ARRIBOS	
ENTRENAMIEN	OTI
LISTADO DE	PALOMAS
LISTADO DE	PTOS SUELTA
MENU PRINCI	IPAL
1	

<u>"ENCESTES"</u>: Esta opción nos permite imprimir la lista de enceste de las carreras que se estén disputando en ese momento.

<u>"RESULTADOS"</u>: Esta opción nos permite imprimir la lista el resultado de las carreras que se estén disputando en ese momento.

IMPORTANTE: Para poder imprimir este reporte es necesario constatar la carrera primero en la sociedad mediante la utilización del ClubSytem.

<u>**"ENTRENAMIENTO":</u>** Esta opción nos permite imprimir la lista de palomas que se encuentran en entrenamiento. Se puede imprimir todas las palomas que están en entrenamiento o solo las que se han marcado.</u>

<u>"LISTADO DE PALOMAS"</u>: Esta opción nos permite imprimir la lista de palomas que se encuentran registradas en el reloj.

<u>"LISTADO PTOS SUELTA"</u>: Esta opción nos permite imprimir la lista de puntos de sueltas y los colombófilos registrados en el reloj.

<u>"MENU PRINCIPAL"</u>: Esta opción nos permite volver al menú principal.

NOTA: Para poder imprimir los reportes es necesario utilizar el cable provisto para dicho fin. Para mas información lea el anexo "Impresión de reportes".



4.2.9 Opción "CONFIGURACIÓN"

Al ingresar en esta opción, nos mostrará el siguiente menú de opciones:

CONFIGURACION	
> MEMORIA UTILIZADA	1
PUNTOS DE SUELTA	
INFO RELOJ	
MARCAR PALOMAS DESC	
MENU PRINCIPAL	

<u>"MEMORIA UTILIZADA"</u>: Esta opción nos permite ver la cantidad de memoria disponible en función de la cantidad de palomas registradas en el reloj.

"PUNTOS DE SUELTA":Esta opción nos permite ver los puntos de suelta que seencuentranalmacenadosenelreloj.Con la tecla "ARRIBA" y "ABAJO" podemos ver en detalle cada punto de suelta.NOTA: Para agregar un punto de suelta es necesario utilizar el software degestión PAMPA para PC.

<u>"INFO RELOJ"</u>: Esta opción nos permite ver los datos almacenados en el reloj correspondientes a: propietario, localidad, teléfono, sociedad, latitud y longitud del palomar, nivel de batería, calibración, versión de firmware y numero de serie.

NOTA: Para modificar los datos del reloj es necesario utilizar el software de gestión PAMPA para PC.

<u>"MARCAR PALOMAS DESC"</u>: Esta opción nos permite habilitar una función especial en el reloj que nos permitirá marcar palomas que no se encuentre registradas en este reloj. Esta función es muy útil en el caso de querer marcar palomas de otro colombófilo en nuestro reloj, ya sea por algún desperfecto o avería que impida marcarlas en su reloj.

NOTA: La función se puede activar o desactivar entrando en este menú, pero si hay palomas desconocidas que se han marcado, solo se borraran cuando se borren todas las competencias activas que tenga el reloj.

Esta opción solo puede ser activada si hay alguna carrera en curso.

"MENU PRINCIPAL": Esta opción nos permite volver al menú principal.



4.2.10 Opción "BORRAR COMPETENCIA"

Este menú nos permite borrar la competencia (ya sea carrera o entrenamiento) y de esta manera liberar las palomas para asignarlas a una nueva competencia.

CARRERA 01

BAHIA BLANCA JUAN GOMEZ RAYO DORADO

> PRESIONE **OK PARA BORRAR**

. ATENCIÓN .					
; Desea eliminar los datos de la competencia Nro 1 ?					
NO SI					

Primero seleccionamos la carrera que deseamos borrar.

Observe que se indica el punto de suelta, el colombófilo y el nombre del palomar asociado a esa carrera.

Para proceder a eliminar la carrera presione la tecla "OK".

Luego nos pedirá que confirmemos esta acción.

Para ello seleccionamos "SI" y presionamos la tecla "OK".

De esta manera la competencia quedara eliminada y las palomas asociadas a esta carrera quedar disponibles para una próxima competencia.



5. Software de gestión

5.1 Instalación

Coloque en su PC el CD provisto por Gateras PAMPA.

A continuación se abrirá automáticamente el siguiente menú que se muestra en la imagen de la derecha.

En caso de no abrirse automáticamente, vaya a "Mi PC", luego abra el CD y ejecute el archivo "Autorun.exe".





Éste es el Asistente para instalación de Gateras

rcia: este programa está protegido por las leyes onales. La reproducción o distribución ilícitas di stá penada por la ley con severas sanciones ci judiciales que correspondan.

El instalador le guiará a través de los pasos necesarios para instalar Gateras PAMPA Software en el

Cancelar < Atrás

Siguiente >

PAMPA Software

Para poder utilizar el reloj con la PC primero debe instalar el driver USB para que Windows reconozca el reloj al conectarlo a la PC. Para ello haga click en el botón "Instalar driver USB".

El reloj es compatible con Windows XP, Vista, Seven y Windows 8.

Para proceder con la instalación haga click en el icono **"Instalar aplicación PAMPA"** y continúe con los pasos que les va a indicar el asistente de instalación.

PASOS A SEGUIR PARA LA CONEXIÓN PC-RELOJ

1) Instale el "PAMPA Software" desde el menú que se abre al colocar el CD.

Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación, haga click en "SIGUIENTE".

Luego se mostrarán dos pantallas de información. Siempre haga click en "SIGUIENTE".

El instalador procederá a instalar automáticamente el PAMPA Software.

Una vez concluido haga click en "FINALIZAR".



Se abrirá una ventana como la que se muestra a
continuación, haga click en "EXTRACT".
Luego se mostrará una pantalla con información.
Haga click en "SIGUIENTE".

El instalador procederá a instalar automáticamente driver. Una vez concluido haga click en "FINALIZAR".

IMPORTANTE: Deberá reiniciar la PC una vez finalizada la instalación.



3) Conecte el reloj a la PC con el cable USB provisto por Gateras PAMPA.

4) Conecte el reloj a la alimentación con el transformador provisto por Gateras PAMPA

5) Haga click en el icono "PAMPA Software" que se encuentra en el escritorio.

NOTA: Es muy importante respetar estos pasos para instalar correctamente el reloj en su PC y así comenzar a utilizar el equipo.



5.2 Funciones

5.2.1 Inicio

Para proceder a abrir el programa de gestión, es necesario tener conectado reloj a la computadora y encendido. Siga los pasos que el software le indica.



Para iniciar el programa haga doble click en el icono que aparece en su escritorio luego de realizada la instalación del software PAMPA.

5.2.2 Menú Principal

A continuación se puede observar el menú principal de la aplicación.





5.2.3 <u>"DATOS DEL RELOJ"</u>

PAMPA Software		x
MENU	INFORMACION DEL RELOJ	
DATOS DEL RELOJ	[DATOS DEL RELOJ]	
	Propietario: PAMPA Localidad: CAPITAL FEDERAL	
PALOMAS	Provincia: País: ARGENTINA	
COLOMBOFILOS	Teléfono:	
	Firmware: Ver 3.6	
PUNTOS DE SUELTA		
ENTRENAMIENTO	Latitud: 11º22'33" Longitud: 44º55'66"	
PAMPA SMS		
PAMPA Gateras Electrónicas	LEER RELOJ EDITAR DATOS	

En esta opción podemos editar los datos correspondientes al reloj. Primero haga click en el botón "EDITAR DATOS", modifique los campos deseados y para finalizar haga click en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

5.2.4 <u>"PALOMAS"</u>

🔡 PAMPA Software						
Archivo Soporte						
PALOMAS REGISTRADAS						
	Listado de palomas registradas en el reloj					
DATOS DEL RELOJ	Nro Anillo	Año	Chip	Sexo	Nacionalidad	
<i>k</i> -	▶ 000005	09	00-00-03		ARG	
	000006	02	00-00-07	м	ARG	AGREGAR
	000009	09	E8-DD-03	М	ARG	PALOMA
PALOMAS	000010	10	00-00-0F	M	ARG	
	000012	05	00-00-F1	н	ARG	QUITAR
	000013	09	00-00-05	м	ARG	PALOMA
COLOMBOFILOS	000016	10	00-00-14	н	ARG	
	000016	08	00-00-10	н	ARG	
PUNTOS DE SUELTA						BORRAR
ENTRENAMIENTO						CHIP
PAMPA SMS Cant. Palomas: 8				Lant. Palómas: 8		
PAMPA Gateras Electrónicas			CAMBIOS	CAM	BIOS	

En esta opción podemos guardar o quitar palomas del reloj.

PAMPA Gatera Electrónica Manual de usuario



57

¿Cómo agregar una paloma?

Para agregar palomas haga click en el botón "AGREGAR PALOMA".

Se abrirá una nueva ventana como se muestra a la derecha donde se podrá cargar los datos correspondientes a la paloma.

Una vez ingresado los datos de la paloma haga click en el botón "CARGAR".

llúmero de anillo	Año	Sexo Nacionalidad
		FCA

¿Cómo quitar una paloma?

Para eliminar una paloma, seleccione una de la lista de palomas registradas en el relojyhagaclickenelbotón"QUITARPALOMA".

IMPORTANTE: Para reflejar los cambios realizados en el reloj, una vez que agregó o quito las palomas deseadas, haga click en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

NOTA: Si hay una competencia en curso, solo se podrán agregar palomas, no se podrán borrar, ni tampoco modificar los chips asignados.

5.2.5 <u>"COLOMBÓFILOS"</u>

En esta opción podemos guardar o quitar colombófilos del reloj. Se pueden asignar hasta 6 colombófilos.

🔡 PAMPA Software		
Archivo Soporte		
MENU	COLOMBOFILOS REGISTRAD	os
	Listado de colombófilos registrados el reloj	
DATOS DEL RELOJ	Nombre del colombófilo Nombre del palomar	2
-		AGREGAR Colombófilo
PALOMAS		QUITAR Colombófilo
PUNTOS DE SUELTA		
ENTRENAMIENTO		
PAMPA SMS	PRESIONE EN EL BOTON 'GUARDAR CAMBIOS' PARA CONFIRMAR LOS	
SINC. HORARIA	DESHACER GUARDAR	
PAMPA Gateras Electrónicas	CAMBIOS CAMBIOS	



¿Cómo agregar un colombófilo al reloj?

Para agregar un colombófilo hacer click en el botón "AGREGAR COLOMBOFILO".

Se abrirá una ventana como la que se observa a la derecha donde podrá cargar los datos correspondientes del colombófilo.

Una vez que haya cargado los datos, haga click en el botón "CARGAR".

CARG	AR COLOMBOFILO	¢
DAT	OS DEL COLOMBOFILO	
	Nombre del titular del palomar	
	Nombre del palomar	
	CANCELAR CARGAR	

¿Cómo quitar un colombófilo al reloj?

Para eliminar un colombófilo, seleccione uno de la lista y presione en el botón "QUITAR COLOMBOFILO".

<u>IMPORTANTE:</u> Para reflejar los cambios realizados en el reloj, una vez que agregó o quito los colombófilos deseados haga click en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

5.2.6 <u>"PUNTOS DE SUELTA"</u>

En esta opción podemos guardar o quitar puntos de suela del reloj. Se pueden asignar hasta 100 puntos de suelta.

🔜 PAMPA Software				
Archivo Soporte		PUNTOS	DE SUELTA	
	Listado de puntos de su	ielta		
DATOS DEL RELOJ	Punto de Suelta	Latitud	Longitud	
	LAS FLORES	590500	360300	
	PRUEBA	232323	243543	Punto de Suelta
PALOMAS				
COLOMBOFILOS				ELIMIIAR Punto de Sueita
PAMPA SMS SIIIC. HORARIA		DESHACER	GUARDAR CAMBIOS	

¿Cómo agregar un punto de suelta al reloj?

Para agregar un punto de suelta hacer click en el botón "AGREGAR PUNTO DE SUELTA".



Se abrirá una ventana como la mostrada a la derecha donde podrá cargar los datos correspondientes al punto de suelta. Una vez que haya cargado los datos, haga botón "CARGAR". click en el

<u></u>		
•	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

¿Cómo quitar un punto de suelta al reloj?

Para eliminar un punto de suelta, seleccione uno de la lista y presione en el botón "QUITAR PUNTO DE SUELTA".

IMPORTANTE: Para reflejar los cambios realizados en el reloj, una vez que agregó o quito los puntos de suelta deseados haga click en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

5.2.7 <u>"PAMPA SMS"</u>

En esta opción podemos guardar los números telefónicos de la agenda de contactos para utilizar con el modulo PAMPA SMS.

Se pueden asignar hasta 4 contactos.

PAMPA Software		
Archivo Soporte		
MENU	PAMPA SMS	
	Número telefonicos agendados	
DATOS DEL RELOJ	Nombre Número de Celular	
PALOMAS		AGREGAR Número
COLOMBOFILOS		QUITAR Número
PUNITOS DE SUELTA	DESHACER CAMBIOS GUARDAR CAMBIOS	
24		
PAMPA SMS SINC. HORARIA	Para habilitar la funcion debe adquirir el módulo PAMPA SMS. Contactese con un representante de ventas, el mismio le proversa la información necesaria. Si ya tiene dicho código, ingreselo para activar la función	
PAMPA Gateras Electrónicas		8.400

PAMPA Gatera Electrónica Manual de usuario



¿Cómo agregar un contacto telefónico al reloj?

Para agregar un contacto hacer click en el botón "AGREGAR NUMERO".

Se abrirá una ventana como la que se observa a la derecha donde podrá cargar los datos correspondientes como nombre y número telefónico. Una vez que haya cargado los datos, haga click en el botón "CARGAR".

Hombre Húmero () - 15		
liúmero () - 15	Nombre	
Número () - 15		
() - 15	Número	
	() - 15	
Ejemplo: (011) - 15 - 66391327	Ejemplo: (011) - 15 - 663	91327

¿Cómo quitar un contacto del reloj?

Para eliminar un contacto, seleccione uno de la lista y presione en el botón "QUITAR NUMERO".

IMPORTANTE: Para reflejar los cambios realizados en el reloj, una vez que agregó o quito los colombófilos deseados haga click en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

5.2.8 <u>"SINC. HORARIA"</u>

En esta opción podemos sincronizar el horario del reloj con el horario de la computadora.

🔡 PAMPA Software	
Archivo Soporte	
MENU	SINCRONIZAR HORA
DATOS DEL RELOJ	HORA DEL SISTEMA
PALOMAS	Fecha: 09/10/2012 Hora: 19:17:59
COLOMBOFILOS	HORA DEL RELOJ Fecha: 09/10/2012 Hora: 19:18:04
ENTRENAMIENTO PAMPA SMS	SINCRONIZAR
SIIIC. HORARIA	

Para sincronizar el reloj, hacer click en el boton "SINCRONIZAR". **NOTA:** No es posible modificar el horario si hay una competencia activa.



5.2.9 <u>"ENTRENAMIENTOS"</u>

Esta opción nos permite obtener los datos del modo entrenamiento y con los mismos realizar un informe detallado de las palomas arribadas.

📟 PAMPA Software							X
Archivo Soporte							
MENU DATOS DEL RELOJ	CONSTATA	RENTRENAMIE		NAMIE	ΝΤΟ		
PALOMAS		and the second late to					
COLOMBOFILOS	Palomas part	icipantes Año	Hora	Sexo	Fecha	Nacionalidad	-
	000005	09	Marcada	н	Marcada	ABG	- 1
	200000	00		M		ABG	-
PUNTOS DE SUELTA	000009	09		M		ARG	- E
	000010	10		M		ARG	
1×	000012	05		н		ARG	
ENTREMAMIENTO	000013	09		м	10	ARG	-
PAMPA SMS SINC. HORARIA				IOSTRAR INFORM	πE		

	Colombófilo: Palomar: Informe impreso el día 11 de junio de 2011 RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO						
3	RE	SULIAD	OS DE	LENI	RENA	MIENTO	
	Palomas en Entre	namiento	Palomas Arribadas			Palomas Sin Arribar	
	18		5		13		
Pos.	Nro Anillo	Año	Sexo	Nac.	Fecha	Marcada	Hora Marcada
1	297009	08	н	FCA	11/0	06/2011	19:48:01
2	297016	08	н	FCA	11/0	06/2011	19:48:04
3	297024	08	н	FCA	11/0	06/2011	19:48:06
4	297006	08	н	FCA	11/0	06/2011	19:48:08
5	123892	07	М	FCA	11/0	06/2011	19:48:12
6	195724	07	н	FCA		-	-
7	105875	07	M	FCA		Cox.	



6

6. Modo ClubSystem

Cuando usted conecta el reloj al ClubSystem de la sociedad el mismo se inicia en modo "CLUBSYSTEM". En este modo usted podrá asignar una nueva carrera, constatar una carrera realizada y hacer otras funciones como asignar y des-asignar chips.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE EL CLUBSYSTEM LEER EL MANUAL CORRESPONDIENTE.

6.1 Conexión del ClubSystem

Conecte el ClubSystem de la siguiente manera:



Al conectar el reloj al ClubSystem automáticamente este reconocerá el equipo de la sociedad y nos mostrará la hora que indica el GPS.

CLUBSYSTEM	
GPS - SEÑAL OK 12:34:23 02/11/2013	ASEGÚRESE SIEMPRE QUE FECHA Y HORA QUE MUEST GPS SEA LA CORRECTA
HORA RELOJ 12:34:23 02/11/2013	<u>.</u>

Al presionar una tecla se ingresa al menú de opciones que se muestra a continuación:

CLUBSYSTEM					
> NUEVA	CARRERA				
EVALUAR	CARRERA				
PALOMAS	REGISTRADAS				
MENU DE	IMPRESION				
SINCRONI	IZAR HORA				

Con las teclas "ARRIBA" o "ABAJO" puede seleccionar la opción deseada.

Para ingresar a dicha opción presione la tecla "OK".

ra el

PAMPA Gatera Electrónica Manual de usuario



6.2 Nueva Carrera

Para iniciar una nueva carrera, siga los siguientes pasos:

CLUBSYSTEM		
> NUEVA	CARRERA	/
EVALUAR	CARRERA	
PALOMAS	REGISTRADAS	
MENU DE	IMPRESION	
SINCRON	IZAR HORA	

NUEVA CARRERA

PASE LA TARJETA DE AUTORIZACIÓN POR EL CLUBSYSTEM Seleccione la opción de "NUEVA CARRERA" desde el menú de opciones que se indica en su reloj.

Pase la tarjeta de autorización de la sociedad por el ClubSystem.

NUEVA CARRERA -

PUNTO DE SUELTA Nombre: Tandil Latitud: 36°23'43'' Longitud: 59°11'12'' Distancia: 232 kms 001 de 034 Seleccione el punto de suelta.

En caso de no tener cargado el punto de suelta de la carrera, puede asignar un punto de suelta genérico, que es la primera opción que aparece al crear una nueva carrera.



001 de 034

 NUEVA CARRERA -PALOMAS ENCESTADAS
 AGREGAR PALOMAS (2011)
 AGREGAR PALOMAS ENC. LISTADO ENCESTADAS ASIGNAR CHIP FINALIZAR CARGA Seleccione el colombófilo.

Con los botones "ARRIBA" y "ABAJO" puede seleccionar el colombófilo al cual va a asignarle una carrera.

En el siguiente menú se podrá registrar las palomas en la carrera, eliminar palomas que se hayan registrado erróneamente o ver que palomas ya fueron encanastadas. NUEVA

CARRERA



ENCANASTADAS: 004
ESPERANDO INGRESO
PARA FINALIZAR PRESIONE LA TECLA OK
. PALOMA ASIGNADA .
609324 - 09 - FCA - M CHIP: AA014B0E
- NUEVA CARRERA - PALOMAS ENCESTADAS
AGREGAR PALOMAS QUITAR PALOMAS ENC. LISTADO ENCESTADAS ASIGNAR CHIP > FINALIZAR CARGA

6.3 Constatar carrera

En la opción de "AGREGAR PALOMAS" podemos asignar las palomas pasándolas por el ClubSystem. Se debe apoyar la paloma quedando el chip en forma vertical durante 3 segundos.

Cuando el chip haya sido correctamente leído, se mostrará una pantalla como la indicada a la izquierda.

Proceda a pasar todas las palomas que desee encanastar. Una vez finalizada la carga de palomas, presione la tecla "OK" para volver al menú.

Para finalizar, seleccione la opción "FINALIZAR CARGA".

A continuación se pondrá el reloj en sincronismo con el GPS y se imprimirá el listado de palomas encanastadas.

Para constatar los datos una carrera, siga los siguientes pasos:

CLUBSYSTEM NUEVA CARRERA > EVALUAR CARRERA PALOMAS REGISTRADAS MENU DE IMPRESION SINCRONIZAR HORA	Seleccione la opción de "CONSTATAR CARRERA" desde el menú de opciones que se indica en su reloj.
- EVALUAR CARRERA - PASE LA TARJETA DE AUTORIZACIÓN POR EL CLUBSYSTEM	Pase la tarjeta de autorización de la sociedad por el ClubSystem.

PAMPA Gatera Electrónica Manual de usuario



- EVALUAR CARRERA -PUNTO DE SUELTA Nombre: Tandil Latitud: 36°23'43'' Longitud: 59°11'12'' Distancia: 232 kms 001 de 034

OBTENIENDO HORA GPS... CARRERA DESBLOQUEADA PARA IMPRIMIR esa sociedad y presione la tecla "OK".

Seleccione la carrera que fue cargada en

En el paso siguiente, el ClubSystem constatará la hora del reloj con la del GPS para determinar la variación. Luego la carrera ya queda desbloqueada para poder ser impreso el reporte desde el menú de impresión.

Una vez que ya haya impreso los resultados, puede desconectar el reloj del ClubSystem.

Luego, en su casa, borre la competencia para poder liberar las palomas asignadas a esa carrera y así poder asignarlas a la próxima competencia. (*Ver punto 4.2.9*)

6.4 Otras funciones en modo ClubSystem

Se procede a explicar el funcionamiento de las otras 3 funciones que figuran en el menú principal cuando el reloj se encuentra conectado al ClubSystem:

PALOMAS REGISTRADAS

Esta opción nos abrirá un sub-menú como el mostrado a continuación:

PALOMAS REGISTRADAS

> VER PALOMAS REGIS ASIGNAR/DESA. CHIP MENU PRINCIPAL Con las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" podremos seleccionar la opción deseada. Para entrar en la opción deseada presione la tecla "OK".

Para volver al menú principal, seleccione dicha opción y presione la tecla "OK".



Se procede a explicar las opciones "VER PALOMAS REGIS." y "ASIGNAR/DESA. CHIP".

VER PALOMAS REGISTRADAS

PALOMAS REGISTRADAS
603324-09-FCA-M Chip: 7C-08-12
Paloma: 032 de 123

ASIGNAR/DESA. CHIP

ASIG/DESASIGNAR CHIP PALOMA: 032 de 123 603324-09-FCA-M Chip: 7C-08-12 PRESIONE OK PARA DESASIGNAR EL CHIP Aquí podremos ver en detalle las palomas que están registradas en el reloj. Nos indicará los datos de la paloma y, en caso de tener, su chip asociado. Podremos pasar de una paloma a otra con las teclas "ARRIBA" y "ABAJO". Presionando la tecla "OK" volveremos al menú anterior.

Con las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" podemos pasar de paloma. La paloma que tenga chip podremos des-asignarlo presionando la tecla "OK".

La paloma que no tenga chip, podemos asignarlo presionando la tecla "OK" y pasando el chip por el ClubSystem.

Si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos, volverá al menú inicial.

RECONOCER CHIP

En esta opción, pasando el chip por el ClubSystem, el mismo leerá el chip y nos indicará que paloma tiene asignado ese chip.

Esta función es muy útil para poder comprobar que las palomas que vamos a encanastar tengan sus chips bien asignados.

7. Especificaciones técnicas

- Fuente de alimentación: 12v DC, conexión mediante un transformador 220 V/ 50Hz a 12 V DC (incluido).
- Largo máximo del cable entre controlador de antena y reloj: 20 metros.
- Longitud del cable de conexión de antena: 3.5 metros .
- Dimensiones del reloj: 16 cm x 12 cm x 5 cm (ancho, largo, alto).
- Peso del reloj: 300 gr.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C.



8

8. Cuidados y Mantenimiento

- Utilice un paño seco para retirar suciedad del frente del equipo. Tenga sumo cuidado con el display de LCD.
- Utilice un paño húmedo para la limpieza de cables o de la fuente de alimentación.
- Para mantener limpio el módulo de la antena se recomienda repasar su superficie con un paño humedo antes y luego de cada carrera.
- Se recomienda guardar el equipo en un lugar fresco y seco para evitar daños y deterioros.
- No deje el reloj conectado y encendido cuando no se encuentra disputando una competencia. Es recomendable dejarlo en un lugar fresco y seco y solo sacarlo para su uso.

Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra web: <u>www.gateraspampa.com.ar</u> o póngase en contacto con nosotros.

Restricciones de la garantía:

- Uso impropio del equipo.
- Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- Roturas, golpes o caídas causadas por traslados ajenos a la empresa o no autorizados por la misma.

Ante cualquier duda, sugerencia y/o consulta, por favor contáctenos a:

- Correo electrónico: ventas@gateraspampa.com.ar
- por vía telefónica : +54-9-11-66391327
- nuestro sitio web: <u>www.gateraspampa.com.ar</u>



<u>ANEXO I – CONEXIÓN A PC</u>

Para realizar la conexión a la PC debe utilizar el cable provisto por Gateras PAMPA. Para ello debe conectar un extremo del cable en el conector que se indica a continuación:



El otro extremo del cable debe conectarlo a un puerto USB de su PC.

Una vez que haya conectado el cable, proceda a conectar el transformador de alimentación.

Proceda a abrir el software de gestión de Gateras PAMPA.

<u>NOTA</u>: Se recuerda que se debe instalar el driver USB para que Windows reconozca el reloj al conectarlo a la PC.

<u>ANEXO II – CONEXIÓN DEL CLUBSYSTEM</u>



- Utilice los cables y accesorios provistos por Gateras PAMPA.
- Conecte el GPS.



• Encienda el ClubSystem. No es necesario apagar el mismo cada vez que conecta un reloj (ya sea para iniciar una nueva carrera como para obtener los resultados de una carrera activa).

De esta manera se asegura que el GPS no pierda señal y todos los relojes puedan estar sincronizados al mismo.

• Siempre asegúrese de que el GPS tenga buena señal. Si no posee buena señal se lo indicará en pantalla. Es recomendable utilizarlo en lugares despejados.

ANEXO III – IMPRESIÓN DE REPORTES

En caso de no tener una impresora matricial EPSON LX-300 usted puede imprimir los reportes de entrenamiento, encestes y arribos mediante una PC y cualquier tipo de impresora (láser, matriz de puntos, etc).

Para ello es necesario conectar el reloj a la PC mediante el cable provisto para dicho fin.



- Abra el programa "PAMPA Printer" que se encuentra en la carpeta "Utilitarios" del CD de Gateras PAMPA.
- Escoja el puerto COM en el cual se encuentre conectado el Reloj.
- Desde el reloj, mediante el menú de impresión, escoja que tipo de reporte desea imprimir.

IMPORTANTE: Para poder imprimir el reporte de resultados es necesario haber constado la carrera previamente en la sociedad mediante la utilización del ClubSystem.



ANEXO IV – INSTALACION DE ANTENAS

Gateras PAMPA posee 3 tipos de antenas:

- De 1 entradas: 11 cm x 18cm x 3,5 cm (ancho, largo y alto).
- De 4 entradas: 52 cm x 20cm x 3,5 cm (ancho, largo y alto).
- De 6 entradas: 74 cm x 20cm x 3,5 cm (ancho, largo y alto).

<u>Cableado</u>

Cada antena posee un cable integrado de 3,5 mts.

El reloj posee un conector especial donde va conectado este cable, a continuación se puede observar dicho conector:



Vista trasera del reloj

La longitud de cable máxima entre el reloj y las antenas es de 20 metros.

Colocación de la antena

El campo electromagnético generado por la antena para leer los chips puede atravesar la mayoría de los materiales. Esto permite colocarla por encima o por debajo de la entrada de su palomar (Se recomienda utilizar materiales como: madera, policarbonato o plástico, <u>nunca metales</u>). El espesor de la misma no debe superar los 8mm.

- Las antenas PAMPA puede leer el chip en todo el ancho de la antena, esto permite usar la antena sin túneles, ya que no existen las llamadas "zonas muertas".
- Se recomienda que las palomas se frenen antes de ingresar a la antena.
- Si usted necesita constatar más de una paloma a la vez se recomienda utilizar túneles.
- La distancia minima entre cada antena debe ser de 1 metro.
- No debe haber metales cerca de la antena, ya sea por encima o por debajo de la misma a una distancia de 20 cm.



Utilización de túneles

Los túneles pueden utilizarse para registrar muchas palomas a la vez.

Las palomas deben ingresar de a una por vez para que no se amontonen en los túneles y de esta manera no se dificulte la lectura de los chips.

Es recomendable la utilización de peines a fin de evitar que las palomas pasen demasiado rápido por sobre la antena.

Debe respetar el ancho del túnel con el indicado en la superficie de la antena. El mismo debe ser de 11cm de ancho y 1 cm de separación entre cada uno.

