



PAMPA



CATALOGO - MEXICO

Reloj PAMPA

- Muy fácil uso
- Liviano y seguro
- Conexión USB a PC
- Pantalla gráfica
- Procesador ARM de 32 bits



El Reloj "PAMPA" está diseñado con la más avanzada tecnología. Equipado con un moderno y poderoso microprocesador ARM7 de 32 bits de última tecnología, que hace de este el reloj el más rápido y confiable.

Es muy fácil de utilizar. Simplemente presionando las flechas le irá indicando los detalles de las palomas en competencia (ya sean de carrera o entrenamiento). Contiene todas las funcionalidades básicas y también otras más específicas para los colombófilos más exigentes!.

El reloj se puede conectar a una PC (de escritorio, notebook o netbook) y así poder bajar e imprimir los reportes de entrenamientos. Lo más importante: puede registrar las palomas directamente en su casa sin necesidad de usar el equipo del club (ClubSystem). En caso de no poseer una computadora, puede registrar las palomas en la sociedad.

Es compatible con todas las versiones de Windows, incluso la última versión de Windows 10.

El software del equipo se puede actualizar vía Internet. Esto le asegura que siempre tendrá su equipo actualizado con la última versión disponible.

CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Memoria para 1000 palomas | • Amplia pantalla gráfica |
| • Hasta 20 competencias en simultáneo | • Incluye cable de conexión a batería de 12v |
| • Soporta hasta 6 colombófilos | • Software del equipo actualizable |
| • Conexión directa de hasta 4 antenas | • Potente software de gestión para PC |
| • Procesador Phillips ARM7 de 32 bits | • Soporte para mensajes de texto a celular |
| • Indicador lumínico y sonoro | • Excelente relación Precio/Calidad |
| • Conexión USB a PC | • Diseño ergonómico |

Reloj PAMPA – Accesorios incluidos

Los siguientes items vienen incluidos con el reloj PAMPA:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



- Tensión de entrada: 220v CA
- Tensión de salida: 12v CC
- Corriente máxima 1000mA

CABLE PARA CONEXIÓN A BATERÍA EXTERNA (12v)



Permite conectar el equipo a una batería externa de 12v, muy útil en palomares donde no cuentan con suministro eléctrico. Posee un cable de 1.5 metros de longitud y pinzas con mango antideslizables.


CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC



Permite conectar el reloj a su PC mediante el puerto USB.

NOTA: Es compatible con: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

CD PAMPA



Este CD contiene el software necesario para usar su reloj en su PC. Podrá bajar los resultados de los entrenamientos (puede imprimirlos o guardarlos en formato Excel o PDF), registrar o borrar palomas y editar todos los datos que se almacenan en el reloj directamente en su casa.


MANUAL DE USUARIO



Se incluye un completo manual de usuario donde se detalla paso a paso como instalar su equipo en el palomar, como instalar y usar el reloj en su PC y todas las funciones asociadas del reloj.

El manual está en español y con gráficos paso a paso de todas las funciones.

CONEXIÓN:



¡¡ES MUY SIMPLE!!

Se conecta la antena al reloj y este a la red de alimentación mediante el transformador.

LISTO: ¡Ya puede empezar a usar el equipo!

Antenas

- Fácil conexión
- Muy robustas
- Disponibles en 1, 4 y 6 campos
- Muy alta velocidad de lectura



Son de muy fácil instalación y muy simples de conectar al reloj, simplemente se conecta un solo cable. No hace falta fuente de alimentación adicional. Están diseñadas para resistir los efectos de la intemperie.

ANTENA DE 1 CAMPO



- Dimensiones: 11cm x 19cm x 3,5cm
- Cantidad de sensores: 1
- LEDs indicadores encendido y lectura
- Longitud del cable: 4 metros.

ANTENA DE 4 CAMPOS



- Dimensiones: 52cm x 20cm x 3,5cm
- Cantidad de sensores: 4
- LEDs indicadores encendido y lectura
- Longitud del cable: 4 metros.

ANTENA DE 6 CAMPOS



- Dimensiones: 74cm x 20cm x 3,5cm
- Cantidad de sensores: 6
- LEDs indicadores encendido y lectura
- Longitud del cable: 4 metros.

Antenas PAMPA – Accesorios

CONTROLADOR DE ANTENAS



Este controlador se utiliza cuando se quiere conectar más de una antena al reloj. Permite conectar hasta 4 antenas. No requiere alimentación externa.

CABLE PARA ANTENAS



Cable para prolongar la conexión entre la antena y el reloj. Largo máximo entre antena y reloj: 20 metros.

Chips

- Chip Phillips HitagS de 256 bits
- Rojo, Azul, Verde o Amarillo
- Amplio stock todo el año
- ¡El mejor precio del mercado!



Los anillos-chips PAMPA están fabricados con la más alta tecnología. Poseen en su interior un chip de la marca Phillips, modelo HITAG-S de 256 bits. Este chip fue especialmente diseñado por Phillips para el uso en colombofilia.

Es de muy bajo peso (tan solo 1,2 gramos) y poseen una alta transferencia de datos asegurando el rápido y seguro registro de las palomas.

El chip, además de poseer un código único que lo hace diferenciar entre si, al encestar una paloma a una carrera el sistema del club guarda un código secreto en el mismo que solo puede saberse al momento de computar los datos una vez finalizada la carrera. Esto hace inviolable el sistema.

Pampa SMS


- SMS a celular con aviso de marcadas
- Amplio stock
- ¡El mejor precio del mercado!



Con el nuevo accesorio PAMPA SMS usted puede recibir mensajes de texto en su celular con la información de las palomas arribadas a su palomar.

Se puede activar tanto para carreras como para entrenamientos.

CONEXIÓN:



Clubsystem

- Muy fácil de usar
- GPS para sincronización horaria
- Tarjeta de autorización
- No requiere usar la PC



Con este equipo usted podrá cargar las carreras en su reloj rápida y sencillamente. Permite elaborar reportes de encestes y de los resultados de la carrera (indicando datos de la paloma, fecha y hora de marcada). Estos reportes pueden ser impresos directamente desde el clubsystem usando una impresora EPSON LX-300 o con cualquier tipo de impresora USB utilizando el software para PC.

Este equipo también se utiliza para registrar palomas y chips en los relojes.

Clubsystem – Accesorios incluidos


Los siguientes items vienen incluidos con el Clubsystem PAMPA:

GPS



GPS Sirf III para sincronización horaria de los relojes
Posee LED lumínico con indicador de estado

TARJETA DE AUTORIZACIÓN



Tarjeta de autorización.
Esta tarjeta permite generar un código de seguridad único para cada carrera.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CABLES DE CONEXIÓN



1 x Transformador 12v @ 1A
1 x Cable de conexión CLUBSYSTEM – RELOJ
1 x Cable de conexión CLUBSYSTEM – IMPRESORA

MANUAL DE USUARIO



Se incluye un completo manual de usuario donde se detalla paso a paso como instalar, iniciar las carreras, como evaluarlas, como imprimir, etc.
El manual está en español y con gráficos paso a paso de todas las funciones.



PAMPA

PAMPA – Relojes Electrónicos
Guadalajara - Jalisco - México

FRANCISCO ESTRELLA
Tel: (33)-1969-6521
facebook.com/pampa.mexico